



# Servonaut - Verdrahtungsübersicht Zugmaschine und Auflieger

M20+ - Fahrtregler mit Lichtanlage  
SMT - Truck-Soundmodul


AIR / AIR4 - Infrarot-Sender  
AMO - Elektrische Anlage für Auflieger



Vorne Lichtenlage Zugmaschine Hinten



Lichtenlage Auflieger Hinten




Lautstärke-  
regler

Lautsprecher  
Bei 7,2V 40Ohm  
Bei 12V 80Ohm

2 x Gelb

Programm/  
Bedienschalter



Ohne Soundmodul  
hier direkte Verbindung  
zu AIR oder AIR4

Rot  
Schwarz

2 x Gelb

Akku 7,2 oder 12V  
Zugmaschine

Empfänger mit UNI-  
Stecksystem

1  
Lenkung

2  
Schaltgetriebe

Akku 7,2 oder 12V  
Auflieger

Schalt servo

4  
5  
6  
Prop-Servos

Servo 3 nur in Verbindung  
mit K15T/K30T/K60T  
nutzbar

Servo 5 + 6 nur in  
Verbindung mit Sender  
AIR4 nutzbar