

Geberprogrammierung ServoNaut Zwo4 - Sender HS16 3D

Geberprogrammierung														
Ebene	Geber	Name	Umkehr	Typ	Expo	Filter	Laufzeit	Schrittzeit	Länge	Kanalzuordnung	Kanalname	Rate links	Rate rechts	Totzone
1	Stick rechts senkrecht	Arm		Normal	+0%	0,0				X3	ARM	-100%	+100%	+0%
										X5	PUMPE	+60%	+60%	+0%
										X7	SOUND	-40%	+40%	+0%
	Stick rechts waagerecht	Lenkung		Normal	+0%	0,0				X2	LENKUNG	-100%	+100%	+0%
										X5	PUMPE	+30%	+30%	+0%
										X7	SOUND	-40%	+40%	+0%
	Stick links waagerecht	Schaufel		Normal	+0%	0,0				X4	SCHAUFEL	-100%	+100%	+0%
										X5	PUMPE	+60%	+60%	+0%
										X7	SOUND	-40%	+40%	+0%
	Stick links senkrecht	Gas		Normal	+0%	-5%				X1	GAS	-100%	+100%	+7%
										X11	RÜCK/BREMSLICHT	-100%	+100%	+0%
	Stick links drehen													
	Stick rechts drehen	Blinker links / rechts		Impuls		0,0			0,5	X8h	ML4	-100%	+100%	+0%
	Taster links, oben	Anlasser / Horn	X	Normal	+0%	0,0				X7	SOUND	+100%	-100%	+0%
	Taster links, mitte	Warnblinker	X	Impuls	+0%	0,0			0,5	X8d	ML4	+100%	-100%	+0%
	Taster links, unten	RKL / Arbeitss.	X	Impuls		0,0			0,5	X10	CTI	+100%	-100%	+0%
	Taster rechts oben	Fahrlicht		Impuls		0,0			0,5	X8g	ML4	-100%	+100%	+0%
	Taster rechts mitte	Getriebe		Schalt - +		0,0				X12	GETRIEBE	-50%	+0%	+0%
	Taster rechts unten	Differentialsperre		Schalt - +		0,0				X6	DIFF-SPRERRE	-50%	+0%	+0%
2	Stick rechts senkrecht													
	Stick rechts waagerecht													
	Stick links waagerecht													
	Stick links senkrecht													
	Stick links drehen													
	Stick rechts drehen													
	Taster links, oben													
	Taster links, mitte													
	Taster links, unten													
	Taster rechts oben	NOTAUS								X1	GAS	-100%	+100%	+0%
										X3	ARM	-100%	+100%	+0%
										X4	SCHAUFEL	-100%	+100%	+0%
										X5	PUMPE	-100%	+100%	+0%
	Taster rechts mitte													
	Taster rechts unten													
3	Stick rechts senkrecht													
	Stick rechts waagerecht													
	Stick links waagerecht													
	Stick links senkrecht													
	Stick links drehen													
	Stick rechts drehen													
	Taster links, oben													
	Taster links, mitte													
	Taster links, unten													
	Taster rechts oben													
	Taster rechts mitte													
	Taster rechts unten													

Softwarestand:	2.3
----------------	-----

Servoprogrammierung ServoNaut Zwo4 - Sender HS16 3D

Servo (Kanal) Programmierung																						
Kanal	Kanaltyp	Umkehr	Trimm/mitte	Links/Unten	Rechts/Oben	Kanalname	Geschw.(s)	Abschaltung	Spielkomp.	Rückwärts	Vorwärts	Leerlauf	Aus	Maximum	Bremse	Gas	Nachlauf	Schwelle	Halblinks	Halbrechts	Schwelle L	Schwelle R
X1	Motor		+0%	-100%	+100%	GAS	0,1															
X2	Ventil		+0%	-100%	+100%	LENKUNG	0,0	1	+18%													
X3	Ventil		+0%	-120%	+80%	ARM	0,0	1	+18%													
X4	Ventil		+0%	-100%	+100%	SCHAUFEL	0,0	1	+18%													
X5	Pumpe --0->	X				PUMPE						+40%	+0%	+90%			1	+30%				
X6	Servo		+0%	-100%	+100%	DIFF-SPRERRE	0,0	0														
X7	Sound		+0%	-100%	+100%	SOUND	0,0															
X8	Multibus					ML4																
X8a	Servo																					
X8b	Servo																					
X8c	Servo																					
X8d	Servo	X	+0%	-100%	+100%	WARNBLINKER	0,0	0														
X8e	Servo																					
X8f	Servo																					
X8g	Servo		+0%	-100%	+100%	FAHRLICHT	0,0	0														
X8h	Servo		+0%	-100%	+100%	BLINKER	0,0	0														
X9																						
X10	Servo		+0%	-100%	+100%	CTI	0,0	0														
X11	Servo		+0%	-100%	+100%	RÜCK/BREMSLICHT	0,0	0														
X12	Servo		+0%	-100%	+100%	GETRIEBE	0,0	0														
X13																						
X14																						
X15																						
X16																						