Geberprogrammierung														
Ebene	Geber	Name	Umkehr	Typ	Expo	Filter	Laufzeit	Schrittzeit	Länge	Kanalzuordnung	Kanalname	Rate links	Rate rechts	Totzone
1	Stick rechts senkrecht	Arm		Regler <--->	+0%	0,0				X3	ARM	-100%	+100%	+0%
										X5	PUMPE	+50%	+50%	+0%
										X7	SOUND	-40%	+40%	+0%
	Stick rechts waagerecht	Lenkung		Regler <--->	+0%	0,0				X2	LENKUNG	-100%	+100%	+0%
										X5	PUMPE	+50%	+50%	+0%
										X7	SOUND	-40%	+40%	+0%
	Stick links waagerecht	Schaufel		Regler <--->	+0%	0,0				X4	SCHAUFEL	-100%	+100%	+0%
										X5	PUMPE	+50%	+50%	+0%
										X7	SOUND	-40%	+40%	+0%
	Stick links senkrecht	Gas		Normal	+0%	0,0				X1	GAS	-100%	+100%	+0%
										X11	RÜCK/BREMSLICHT	-100%	+100%	+0%
										X12	MOTORSOUND	-100%	+100%	+0%
	Stick links drehen	Blinker links / rechts		Impuls	+0%	0,0			0,5	X8	ML4	-100%	+100%	+0%
	Stick rechts drehen													
	Taster links, oben	Anlasser / Horn		Normal	+0%	0,0				X7	SOUND	-100%	+100%	+0%
	Taster links, mitte	Warnblinker / Licht		Impuls	+0%	0,0			2	X8	ML4	-100%	+100%	+0%
	Taster links, unten	RKL / Arbeitss.		Impuls	+0%	0,0			0,5	X10	CTI	-100%	+100%	+0%
	Taster rechts oben	NOTAUS								X1-X3-5		-100%	+100%	+0%
	Taster rechts mitte	Getriebe		Schalt - +	+0%	0,0				X9	GETRIEBE	-100%	+100%	+0%
	Taster rechts unten	Differentialsperre		Schalt - +	+0%	0,0				X6	DIFF-SPRERRE	-100%	+100%	+0%

2	Stick rechts senkrecht													
	Stick rechts waagerecht													
	Stick links waagerecht													
	Stick links senkrecht													
	Stick links drehen													
	Stick rechts drehen													
	Taster links, oben													
	Taster links, mitte													
	Taster links, unten													
	Taster rechts oben													
	Taster rechts mitte													
	Taster rechts unten													

3	Stick rechts senkrecht													
	Stick rechts waagerecht													
	Stick links waagerecht													
	Stick links senkrecht													
	Stick links drehen													
	Stick rechts drehen													
	Taster links, oben													
	Taster links, mitte													
	Taster links, unten													
	Taster rechts oben													
	Taster rechts mitte													
	Taster rechts unten													

Servo (Kanal) Programmierung																							
Kanal	Kanaltyp	Umkehr	Trimm/mitte	Links/Unten	Rechts/Oben	Kanalname	Geschw.(s)	Abschaltung	Spielkomp.	Rückwärts	Vorwärts	Leerlauf	Aus	Maximum	Bremse	Gas	Nachlauf	Schwelle	Halblinks	Halbrechts	Schwelle L	Schwelle R
X1	Motor		+0%	-100%	+100%	GAS	0,0	0														
X2	Ventil		+0%	-100%	+100%	LENKUNG	0,0	1	+0%													
X3	Ventil		+0%	-100%	+100%	ARM	0,0	1	+0%													
X4	Ventil		+0%	-100%	+100%	SCHAUFEL	0,0	1	+0%													
X5	Pumpe --0->					PUMPE						+10%	+0%	+90%			2	+30%				
X6	Servo		+0%	-100%	+100%	DIFF-SPRERRE	0,0	0														
X7	Sound		+0%	-100%	+100%	SOUND	0,0															
X8	Multibus					ML4																
X9	Schalt		+0%	-100%	+100%	GETRIEBE	0,0	0														
X10	Servo		+0%	-100%	+100%	CTI																
X11	Motor		+0%	-100%	+100%	RÜCK/BREMSLICHT	0,0															
X12	Motor		+0%	-100%	+100%	MOTORSOUND	0															
X13																						
X14																						
X15																						
X16																						